

## Kvalitetsbeskrivelse & datablad – Varmebehandlet Ask



Varmebehandlet ask  
Terrassebrædder



## Om Varmebehandlet Ask

PA Varmebehandlet ask terrassebrædder er produceret i dansk ask (Fraxinus). Asketræet er modificeret ved en varmebehandling, der bevirker at træets modstandsdygtighed over for svamp og råd øges uden brug af

kemikalier.

I varmebehandlingen ændres træets farve til nøddebrunt og bevirker, at træet bliver utrolig formstabil.

## Varmebehandlet ask terrassebrædder

Alle vore terrassebrædder er industrihøvlet 4 sider med rundet kanter til i standarddimensionen 25 x 148. Lufttørret til 16-20 %.

## Sorteringsmuligheder

PA Gulve er 100 % ordreproducerende. Vi har derfor mulighed for at opfylde særlige behov såfremt kunden ønsker det. Vi hører derfor gerne om Deres specielle ønsker til dimensioner/længder/kvalitet, også selvom disse skulle ligge uden for vort standardprogram.

Select: Select kvaliteten fra PA Gulve er produceret af udvalgte planker med få eller ingen knaster/vanris på overside.

## Teknisk info

Udseende: Smuk nøddebrun glød, men med asketræets flotte åretegninger.

Profil: Glat/glat

Densitet: 650 kg/m<sup>3</sup> i middel ved 5-10 % fugt.

Dimensioner: 25 x 148 mm, i 100 – 350 cm i faldende længder

Egenskaber: Asketræet er modificeret ved en varmebehandling, der bevirker at træets modstandsdygtighed over for svamp og råd øges uden brug af kemikalier. I varmebehandlingen ændres træets farve til nøddebrunt og strukturen ændres, hvilket betyder, at træet bliver ekstremt formstabil.

Bearbejdning: Afhænger af den temperatur, hvorved træet er blevet modificeret.  
Spørg vores specialister for yderligere information

**Montering:**

- Overflader grundbehandles med f.eks. GORI 22 eller lignende på alle 4 sider inden montering. Grunderen trænger godt ind i træet og beskytter det.
- Plankerne lægges med ca. 5 - 10 mm afstand mellem hinanden.
- Plankerne lægges med max strøafstand cc 40-80 cm.
- Monteres med skruer til udvendig brug / vejrbestandig, str. 5,5 x 80/42 mm eller længere.
- Det anbefales at plankerne skrues oppefra,
- Der er mulighed for at dække skruer med Ø15 mm ask - træpropper.
- For den flotteste finish, bør plankerne efterslibes med korn 60 og 100/120
- Efter montering og grundbehandling kan plankerne ligge uden yderligere overfladebehandling, men så må der påregnes tørreridser og farveskift til den grålig / mørk side.
- Alternativt påføres plankerne en overfladebehandling evt. med farve, for at bevare træets glød længere.

**Følg altid vejledningen på overfladebehandlingsproduktet for korrekt udførelse!**

**Pleje- og vedligeholdelse**

- Vigtigt at bruge en grunder, som beskytter mod svamp og alger, inden du slutter af med træbeskyttelsen.
- Husk at rengøre og slibe din træterrasse, inden du går videre til næste trin i behandlingen. Træet skal tørre godt efter klargøringen. Brug grunder hvis du vælger at overfladebehandle med maling eller træbeskyttelse.
- Hav in mente omkring farvevalg, at mørk eller helt sort terrasse bliver meget varm om sommeren, og fodtøj mv. kan blive nødvendigt.